

Material i col·laboració del TCAE en la preparació i manteniment



1 MATERIAL PREPARAT PER A LA INSERCIÓ DEL CATÈTER ARTERIAL



2 MANTA / CAMP D'INSERCIÓ DE VIES

3 SET D'ANESTÈSIA / MATERIAL AUXILIAR

MATERIAL NECESSARI

- Clorhexidina alcohòlica al 2%.
- Material estèril i manta/camp d'inserció.
- Anestèsic local sense adrenalina.
- Catèter arterial i guia.
- Sistema de monitorització amb transductor.
- Pressuritzador i SF 0,9 %.
- Apòsit transparent sense CHG.
- Material de fixació i connexions.

QUÈ PREPARA / LOCALITZA EL TCAE?

- Comprovar que el material és complet.
- Preparar la manta/camp d'inserció de vies.
- Preparar el material estèril i l'antisèpsia.
- Facilitar el catèter i el sistema de monitorització.
- Preparar pressuritzador i bossa de SF.
- Tenir disponible el material auxiliar necessari.
- Recollir i deixar l'espai ordenat en finalitzar.

PUNTS CLAU

- Preferència per punció ecoguiada i tècnica de Seldinger.
- El transductor s'ha d'anivellar a l'eix flebostàtic.
- Fer el zero atmosfèric al monitor.
- Comprovar permeabilitat i morfologia de la corba.
- El protocol indica calibració del sistema cada torn.
- Apòsit transparent sense CHG.
- Mai administrar medicació pel catèter arterial.

VIGILÀNCIA

- Vigilar isquèmia: pal·lidesa, cianosi, fredor, dolor o formigueig.
- Vigilar infecció, sagnat, connexions, aire al circuit i pressuritzador.
- Revisar a cada torn permeabilitat, extremitat, punt d'inserció i sistema.
- No administrar mai medicació pel catèter arterial.

PROTOCOL OFICIAL · CATÈTER ARTERIAL

HUB · DI-MIV-PRD-225 · Versió 8a · Vigent juny de 2026

[OBRIR RESUM DEL PROTOCOL →](#)