

Material i col·laboració del TCAE en la col·locació i manteniment



1 MATERIAL PER A CVC



2 KITS DE CATÈTER VENÓS CENTRAL

MATERIAL NECESSARI

- Antisèpsia: clorhexidina alcohòlica al 2%.
- Camp estèril: camps/sàbana, guants, bata, mascareta i gorro.
- Gasas estèrils i protector de llit.
- Set de cateterització CVC multilumen.
- Bisturí i anestèsic local.
- Equips de perfusió, sèrum, allargadera i bioconnectors.
- Apòsit transparent semipermeable.

QUÈ PREPARA / LOCALITZA EL TCAE?

- Comprovar que el material és complet.
- Preparar el camp i el material per a una tècnica estèril.
- Preparar protector de llit i material d'antisepsia.
- Facilitar el set de CVC, perfusió i apòsit.
- Col·laborar durant la tècnica segons les indicacions de l'equip.
- Recollir i deixar l'espai ordenat en finalitzar.

DURANT LA TÈCNICA

- La inserció del CVC és una tècnica mèdica.
- El professional que insereix utilitza barreres estèrils màximes.
- El personal col·laborador porta gorro i mascareta i les barreres indicades.
- Preparar els equips de perfusió purgats i sense aire.
- Mantenir l'esterilitat de les connexions.
- Seguir les indicacions de l'equip responsable.

PUNTS CLAU DEL PROTOCOL

- Higiene de mans abans de manipular el CVC o les connexions.
- Manipulació amb tècnica asèptica i mínimes desconexions.
- Desinfectar els bioconnectors abans d'accedir-hi.
- En crítics, respectar els canvis de 7 dies establerts pel protocol.